

かんたん操作ガイド

スーパー・スタンダード・シンプル

TZ-DCH820



～デジタル放送を見るには～

電源を入れる

セットトップボックス(STB)の電源は左上の **電源** ボタンを押す



TVの電源は右上の **電源** ボタンを押す

※リモコンのTVメーカー設定については「取扱説明書」をご覧ください。

放送を選ぶ



地上 BS CATV VOD のいずれかのボタンを押す

(注)ここで映像が切替わらない場合



「STB-テレビ」の切換が「STB」になっているか確認し、「STB」にする
(通常「STB」に合わせておいてください。)



その後、右上の「テレビ」にある **入力** を押して、
STBが接続されている入力
(ビデオ1、ビデオ2、コンポーネント、HDMI等)を選択してください。



チャンネルを選ぶ

地上デジタル放送の場合

1~6、10、12の数字ボタンでチャンネルを選びます。



BSデジタル放送の場合

1~12の数字ボタンでチャンネルを選びます。




CATV放送の場合

目的のチャンネルの番号を3桁入力します。変わらない場合は、
チャンネル入力 を押した後、目的の番号を押します。



例)402の場合、「4」「10」「2」を順に押す
注)「0」は **100** になります。
※押しまちがえると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、
もう一度数字を押し直してください。

チャンネルを順送りで選ぶ
ことができます。



テレビの音量調節
ができます。

応用編

電子番組表(EPG)から見る

番組表 を押す




番組表から見たい番組を選び、決定する



① **番組表**から見たい番組を選ぶ
② **決定**する

例:選んでいる番組が
黄色になる

番組内容と選択ボタンが表示される



番組内容を紹介

今すぐ見る を選ぶ

別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき

(青ボタン)で番組表日時変更画面を表示

お知らせ 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。



データ放送を見る

データ放送を実施している番組では、データ放送を視聴できます。


データ放送を見る ●独立したデータ放送は、選局操作によりご覧いただけます。

データボタンを押す



(画面イメージ)

見たい項目を選び、決定する




●番組により青や赤の色ボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。

番組に戻るときは▶ **元の画面** を押す

データ放送のある番組かを確認する

デジタル放送を見ているときに… **番組表** を押す



●下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。

(アイコンが表示されない番組もあります。)

データ テレビ テレビ ラジオ ラジオ

●確認したら、再度 **番組内容** を押す。