

※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。
BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合が生じます。

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、テレビ側の入力を

に切換えます。ビデオ入力1、2、3、コンポーネント、HDMIなど

1 楽録STBの電源を入れる

2 見たい放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送
BS BSデジタル放送

3 見たいチャンネルを選ぶ

・1番～12番を押す、またはボタンを押します。
・3桁のチャンネルを選ぶときは、3桁入力ボタンを押して3桁の番号を入力します。

録画番組を再生・消去する

1 録画一覧ボタンを押す

左右のボタンでブルーレイディスク(又はDVD)↔HDDの切換えができます。

2 上下のボタンで番組を選択する

再生する

消去する

3 決定ボタンを押すと、再生開始

3 黄ボタンを押す

4 再生を止める時は停止ボタンを押す

4 「消去」を選んで決定ボタンを押す



楽録STB本体に録画予約する

1 番組表ボタンを押す

2 見たい放送を選ぶ 地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送
BS BSデジタル放送

3 上下左右のボタンで番組を選択する

4 録画ボタンを押すと、録画予約完了

※予約完了すると7が付きます。

さらに 録画ボタンの代わりに決定ボタンを押すと下記の予約ができます。

5 「番組予約へ」を選んで決定ボタンを押す

番組を毎週予約したいときは...

録画モードを変更したいときは...

6 「毎週予約する」を選んで決定ボタンを押す

6 「録画モード」を選んで決定ボタンを押す

録画モードを選んだあとに「予約する」を選んで決定ボタンを押すと予約は完了です。

録画モードについて


ハイビジョン画質
DR 1.5倍録 15倍録
画質 長時間

DR、1.5倍録、XPIは高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。長時間録画する場合は、5～15倍録、EPなどをお使いください。

ブルーレイディスクにダビングする


※DVDへのダビングについては取扱説明書をご覧ください。

- 1 開/閉 を押してトレイを開き、ダビングしたいブルーレイディスク(例:BD-R)を入れます。



※画面が表示されるまでに20秒程かかります。

- 2 「かんたんダビング」を選び、 ボタンを押します。



- 3 上下左右でダビングしたい番組を選び、 ボタンを押します。




- 4 「番組選択完了」を選び、 ボタンを押します。



「続けて他の番組を選択する」を選んで ボタンを押すと、ダビングする番組を続けて選択することができます。

- 5 「ダビング開始」を選び、 ボタンを押します。



- 6 「はい」を選び、 ボタンを押します。



※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。
BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合が生じます。



TZ-BDT920PW

ブルーレイディスクに直接録画予約する

※DVDへの録画については取扱説明書をご覧ください。

- 1 ブルーレイディスクを入れる
ディスクを入れると右図のような画面が表示されますが、 ボタンを押して画面を消して下さい。



- 2 ボタンを押す

- 3 見たい放送を選ぶ 地上デジタル放送 CATVデジタル放送 BSデジタル放送


- 4 で番組を選択し、 ボタンを押す

- 5 「番組予約へ」を選び、 ボタンを押す

- 6 「詳細設定」を選び、 ボタンを押す



- 7 録画先を「BD」にする



- 8 「録画モード」を設定する

DR …放送画質
1.5倍録~15倍録…ハイビジョン画質
 XP > SP > LP > EP > FR …アナログ画質(DVDのみ)

- 9 「予約を登録する」を選び、 ボタンを押す

その他、詳細については取扱説明書をご覧ください。